

Nutzerhandbuch

VIRTUS[®] Revision 12



© 2014 Fraunhofer IFF

GRS - 354 Anhang A ISBN 978-3-944161-34-1

Inhaltsverzeichnis

1	Da	s Gesa	amtlayout	6
	1.1	Die	Toolbar	.7
	1.2	Der	Project Explorer	8
	1.3	Der	Property Editor	9
2	Pro	oject E	xplorer Entitäten	10
	2.1	3D I	_ayout	12
	2.1	.1	Content Layer	13
	2.2	Оре	enGeo Modelle	15
	2.2	.1	Structure	٤6
	2.2	.2	Features	6
	2.2	.3	Cutting Planes	17
	2.2	.4	Validation	٤8
	2.2	.5	Netzbearbeitung – Edit	٤٤
	2.3	Min	eLayouts	٤9
	2.3	.1	Minelayout – Definition und Erstellung eines Grubengebäudes	٤9
	2.3	.2	Shafts – Schächte	20
	2.3	.3	Floors – Sohlen	21
	2.3	.4	Boreholes – Bohrlöcher	24
	2.3	.5	Profiles – Profile	26
	2.4	Hot	spots	27
	2.5	Pipe	elines	28
	2.5	.1	PruneCuboid	30
	2.5	.2	MeshSimplification	30
	2.5	.3	Remeshing	30
	2.5	.4	CombineGeologicalModelWithMinelayout	31
	2.5	.5	ExportGeologicalModel	31
	2.5	.6	RemoveDegeneratedTriangles	31
	2.5	.7	RepairGeologicalModel	31
	2.5	.8	RepairSurfaceOrientation	32
	2.6	PLC	Result Data Sets - Ergebnisdaten	32
	2.6	.1	Result Meshes	32
	2.6	.2	Result Parameters	32

	2.6	.3	Ergebnisdatenvisualisierung – Result Visualization	33
	2.6	.4	Ergebnis Animationen – Result Animation	35
	2.6	·5	Animation Schnittebenen	35
	2.6	.6	Animation Iso-Oberflächen	35
	2.6	.7	Animationen verwalten	36
	2.7	Mat	terials	37
	2.8	Res	ources	38
	2.9	Vie	ws	38
3	Kor	ntakt	daten	40
4	Ver	schie	edenes	41
	4.1	Unt	terstütze Datenformate	41

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Gesamtlayout der VIRTUS Software	6
Abbildung 2 - Die Toolbar	7
Abbildung 3 - Der Projekt Explorer	8
Abbildung 4 – Toolbar	10
Abbildung 5 - Dateimenü	10
Abbildung 6 - Eingabefenster für den Projektname	11
Abbildung 7 - Property Explorer	11
Abbildung 8 - Statusleiste, Geschwindigkeitseinstellung und Fenstergröße	12
Abbildung 9 - 3D Layout - verschiedene Layertypen	12
Abbildung 10 - Property Editor mit hierarchischer Struktur bei Auswahl eines Content Layer	13
Abbildung 11 - Property Editor mit MaterialEditor	14
Abbildung 12 - Eingabeformular zur Manipulation der Materialparameter mehrerer Objekte	15
Abbildung 13 – Eigenschaften einer Geologie	16
Abbildung 14 – Geologie mit detektierten Feature-Kanten	17
Abbildung 15 – Eigenschaften von Schnittebenen	17
Abbildung 16 – Funktionen zur Validierung einer Geologie	18
Abbildung 17 – Definition eines MineLayouts	19
Abbildung 18 – Definition der Schächte	20
Abbildung 19 - Erweiterte Eigenschaftsdefinition für Schächte	21
Abbildung 20 - Definition von Start- und Endpunkte einer Strecke	22
Abbildung 21 – Editiermodus für Strecken	22
Abbildung 22 – Bearbeiten von Kreuzungsbereichen	23
Abbildung 23 – Definition Streckenlagerung	24
Abbildung 24 - Bohrlochdefinition	24
Abbildung 25 – Eigenschaften Streckenlagerung	25
Abbildung 26 – Definition Bohrlochfelder	25
Abbildung 27 – Definition eines Profils	. 26
Abbildung 28 - Hotspot im geologischen Modell	27
Abbildung 29 - Hotspot Basiseigenschaften	27
Abbildung 30 - Hotspot Informationen	28
Abbildung 31 - Pipeline Eigenschaften	. 29
Abbildung 32 - Auswahl der verfügbaren Netze	32
Abbildung 33 - Parameter	33
Abbildung 34 – Funktionen zum Explorieren	33
Abbildung 35 – Eigenschaften einer Iso-Oberfläche	34
Abbildung 36 – Eigenschaften einer Schnittebene	34
Abbildung 37 – Dialoge zum Definieren von Schnittebenen-Animationen	35
Abbildung 38 – Dialog zum Definieren einer Iso-Oberflächenanimation	36
Abbildung 39 – Funktionen zur Animationsverwaltung	36
Abbildung 40 - Materialien innerhalb des geologischen Modells	37
Abbildung 41 - Gegenüberstellung einfacher und erweiterter Materialmodus	37
Abbildung 42 - Viewpoint Formular	39

1 Das Gesamtlayout

Die Nutzeroberfläche der VIRTUS Software, wie in Abbildung 1 zu sehen, besteht aus drei Hauptelementen, der Toolbar im oberen Bereich, dem Project Explorer auf der linken und dem Bereich, in dem die jeweiligen Eigenschaften des gewählten Elementes angezeigt werden(den Properties), auf der rechten Seite der Nutzeroberfläche.



Abbildung 1 Gesamtlayout der VIRTUS Software

1.1 Die Toolbar

Die Toolbar im oberen Bereich des Hauptfensters ermöglicht den Schnellzugriff auf die wichtigsten Grundfunktionalitäten der VIRTUS Software.

P

Abbildung 2 - Die Toolbar

Auf diese können über die in der folgenden Tabelle dargestellten Icons zugeriffen werden:

Toolbar Icon	Beschreibung
P	Legt ein neues Projekt an
	Öffnen eines abgespeicherten Projektes
	Speichert das aktuelle Projekt
	Speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei
2	Ein-/ Ausblenden des Project Explorer
	Ein-/ Ausblenden des Eigenschaftsfensters
1	Ein-/ Ausblenden des Transformation Editor
	Ein-/ Ausblenden des Ausgabefensters
	Ein-/ Ausblenden des Bodengitters
*	Navigationsmodus: Fly (Navigation mit den Cursor Tasten der Tastatur und der mittleren Maustaste)
V	Navigationsmodus: Pan (Verschiebung durch Mausbewegung bei gedrückter linker Maustaste und Zoomen durch Betätigung des Mausrads)
	Navigationsmodus: Zoom (Vergrößern/Herangehen durch Mausbewegung bei gedrückter linker Maustaste auf den Punkt in der Szene, auf den geklickt wurde)
	Navigationsmodus: Orbit (Drehung durch Mausbewegung bei gedrückter linker Maustaste um den Punkt in der Szene, auf den geklickt wurde)
	Einblenden des Navigationswidget in der rechten unteren Ecke
jõ	Eine Momentaufnahme der 3D Szene machen
	Start/Stop der Videoaufnahme der 3D Szene
2	Aufnahmeeinstellungen für Moment- und Videoaufnahme
	Messwerkzeug (Abstandsmessung über 2 oder mehrere Punkte)
•	Hilfsebene erstellen

1.2 Der Project Explorer

Der Project Explorer, siehe Abbildung 3, auf der linken Seite des Hauptfensters fasst den gesamten Inhalt des aktuellen VIRTUS Projektes, nach ihrem Typ in Gruppen sortiert zusammen. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Projektentitäten ist im Kapitel 2 - Project zu finden.

ect Exp	lorer	4 ×
2. P	roject - Project_One	
- 👳	3D Layout	
	OpenGeo Models	
- 💼	Mine Layouts	
-5	Experiments	
- (*)	Hotspots	
- 😨	Pipelines	
···· 🍅	PLC Result Data Sets	
	Materials	
👁	Views	
±	Resources	
-	Presentations	
÷. 🕹	Lights	

Abbildung 3 - Der Projekt Explorer

Die nachfolgende Tabelle gibt eine kurze Übersicht über die zu unterscheidenden Projektentitäten.

Projektentität	Beschreibung
3D Layout	Beinhaltet alle statischen 3D Elemente wie Gebäude, das Terrain, Vegetation, weitere urbane Strukturelemente. Diese Elemente wurden innerhalb von Modellierungswerkzeugen von Drittherstellern erstellt und über eine Importschnittstelle in das Projekt integriert. Dabei werden folgende externe Dateiformate unterstützt: JT, XGL, STEP, Wavefront OBJ, FBX, IGES, 3DS, LWS (eine komplette Auflistung ist im Anhang zu finden)
OpenGeo Models	Die Gruppe der OpenGeo Modelle beinhaltet alle importieren oder durch Anwendung von Operationen entstandene geologischen Modelle Folgende Dateiformate werden dabei unterstützt: OpenGeo ASCII File (*,dat), OpenGeo XML File (*.xml) und Virtus Geology File (*.vgf)
Mine Layouts	Der Eintrag MineLayouts fasst alle im Projekt definierten oder importierten Grubengebäude zusammen. Der Import unterstützt dabei nur das Virtus proprietäre Datenformat (*.dat).
Experiments	Diese Gruppe enthält alle definierten Experimente, die sich auf eine bestimmte Geologie und Resultatdaten beziehen. Dabei können die dort gültigen Materialeigenschaften aus der Datenbank referenziert werden.
Hotspots	Unter diesem Gruppenpunkt sind alle definierten Hotspots zu finden. In jedem Hotspot wird eine betreffende Geologie referenziert, zu der entsprechende Zusatzinformationen in Form von Bildern, Videos oder Dokumenten hinterlegt werden können.
Pipelines	Gruppiert alle definierten Pipelines. Pipelines stellen dabei die Möglichkeit, Sequenzen von Funktionen zu definieren und auf ein geologisches Modell anzuwenden. Bestimmte Funktionen benötigen weiterhin auch die Referenzierung eines definierten MineLayouts.

PLC Result	Dieser Punkt verwaltet alle importierten Ergebnisdaten aus den Process-
	Level-Codes (PLC) Simulationen. Unterstütze PLC's sind: Code_Bright; Jife,
	FLAC
Materials	Unter diesem Punkt befinden sich die im geologischen Modell befindlichen
	Materialien. Es kann hier die farbliche Repräsentation dieser angepasst
	werden.
Views	Interessante Sichtpunkte auf die 3D Szene, die später wieder eingenommen
	werden können.
Resources	Im Bereich "Resources" können externe Daten in ein Virtus Projekt integriert
	und dem Nutzer bereitgestellt werden
Presentations	Jede Präsentation ist eine zeitliche Folge von Kamerapunkten, die in einer
	vorgegeben Zeit beim Abspielen der Präsentation abgefahren werden.
	Damit ist es möglich, einen vorgegeben Ablauf innerhalb der 3D Szene, mit
	der Präsentation von beispielsweise Ergebnisdaten, in einem geführten
	Modus zu zeigen.
Lights	Definition der Lichtquellen in der 3D Szene zur Ausleuchtung der gezeigten
-	Inhalte. Einstellbar sind dabei folgende Lichtquelleneigenschaften: Name,
	Aktivierungszustand, Position, Typ, Abstrahlverhalten für den ambienten,
	diffusen und spekularen Anteil, Art und Werte der Strahlungsabnahme

1.3 Der Property Editor

Der Property Editor ist standardmäßig im rechten Bereich des Hauptfensters der VIRTUS Software zu finden. Dieser stellt den Raum für die Eingabefelder bereit, die für die Editierung der Eigenschaften der verschiedenen Entitätstypen durch den Nutzer notwendig sind. Die jeweiligen Eigenschaften werden dort, nachdem ein Entitätstyp im Project Explorer ausgewählt wurde, angezeigt.

2 Project Explorer Entitäten

Der Project Explorer ist der zentrale Punkt der Projektverwaltung. Hier werden wie im Kapitel 1.2 -Der Project Explorer, bereits beschrieben, die verschieden Entitätstypen verwaltet.

Die VIRTUS Software speichert und lädt seine Projektdaten in bzw. aus einem proprietären Datenformat, dem Virtus Project File, mit der Dateierweiterung *.vpf. In diesem Datencontainer werden sämtliche Daten des aktuell zu speichernen Projektes abgelegt und verwaltet.

Das Speichern und Laden von Projekten kann zum einen durch die Verwendung der Toolbar im oberen Bereich () oder aber durch die Verwendung des jeweiligen Eintrages in dem Hauptmenü unter "file" geschehen. Innerhalb der Toolbar können die im Kapitel 1.1 - Die Toolbar – beschriebenen Einträge dazu verwendet werden. Äquivalente Einträge, siehe Abbildung 5 sind dazu auch unter dem Menüpunkt "File" im Hauptmenü zu finden.



Abbildung 4 – Toolbar

File	View	Immersive	Realism	Mobile	Nav
P	New Pro	ject			
>	Open Pr	oject			
	Save Pro	iect		# ×	
N	Save Pro	ject As	rojekt		
	Merge P	rojects			
20	Settings			_	
×	Exit				
	- Pip	elines	•		
	PLC	Result Data S	ets		
	🍪 Mat	erials			
ŀ	- 👁 Vie	ws			
Ū.	🖂 酇 Res	ources			
ŧ	🖓 🎬 Pre	sentations			
ŧ	🛛 🥜 Lig	hts			\downarrow
	-				
					1

Abbildung 5 - Dateimenü

Bei jedem Start der VIRTUS Software wird automatisch ein leeres Projekt angelegt, dieses wird erst durch das Laden eines abgespeicherten Projektes verworfen. Der Nutzer hat jedoch jederzeit die

Möglichkeit ein neues Projekt anzulegen. Dazu kann er den Eintrag "New Project" im bereits genannten Hauptmenü "File" wählen, oder alternative den Button 🖬 in der Toolbar. Zur Initialisierung des neuen Projektes wird die Eingabe eines Projektnames durch den Nutzer erwartet.

Project	Name				
6		OK	Can	ool	

Abbildung 6 - Eingabefenster für den Projektname

Der Nutzer kann den eingegebenen Projektname im Nachhinein innerhalb des Property Editor Form ändern. Weiterhin können dort weitergehende Informationen wie beispielsweise der Name des Autors und eine Beschreibung des Projektes eingegeben werden.

operties				
roject Name	Project_One			
Author Name	Faunhofer IFF			
escription				
est Project				
Environment Set	tings			
Environment Set Appearance	tings			
Environment Set Appearance Background Ty	tings pe Solid			•
Environment Set Appearance Background Ty Solid Backgrou	tings pe Solid			•
Environment Set Appearance Background Ty Solid Backgrou Background Co	rpe Solid nd			•
Environment Set Appearance Background Ty Solid Backgrou Background Co Sky Background	rpe Solid nd olor			•
Environment Set Appearance — Background Ty Solid Backgroun Background Co Sky Background Color Setup	pe Solid nd J Day	•		•
Environment Set Appearance Background Ty Solid Backgroun Background Co Sky Backgroun Color Setup Clouds Sample	r Solid			• •
Appearance Background Ty Solid Backgroun Background Co Sky Background Color Setup Clouds Sample	r Day			• •
Environment Set Appearance Background Ty Solid Backgroun Background Co Sky Backgroun Color Setup Clouds Sample Colors Below Horizo	r Day	Mid Sky		• •
Environment Set Appearance Background Ty Solid Background Color Setup Clouds Sample Colors Below Horizo Over Horizon	r Day	Mid Sky	,	• •

Abbildung 7 - Property Explorer

Die Einstellungen zum Erscheinungsbild der Umgebung können ebenfalls hier vorgenommen werden. Mit der Auswahl des Background Typs "solid" kann der Himmel der virtuellen Umgebung mit einer frei definierbaren Farbe eingefärbt werden. Mit der Auswahl des Typs "Sky" stehen in dem Dropdown Menü "Clouds Sampler" verschiedene Himmelstexturen für die realistische Darstellung des Himmels zur Verfügung. Die Anpassung dieser Texturen an die Tageszeit ist über das Color Setup möglich und bietet eine Reihe vordefinierter Farbkompositionen.

Im unteren Bereich des Fensters befindet sich, wie in Abbildung 8 zu sehen, neben der Statusleise, ein Slider zur Einstellung der Bewegungsgeschwindigkeit und eine Auswahlmenü, über den vordefinierte Fenstergrößen eingestellt werden können.



2.1 3D Layout

Das 3D Layout beinhaltet alle statischen 3D Elemente wie Gebäude, Terrain, Vegetation und weitere urbane Strukturelemente. Diese Elemente wurden mit Hilfe von Modellierungs-werkzeugen von Drittherstellern erstellt und über entsprechende Importschnittstellen in das Projekt integriert. Dabei werden folgende externe Dateiformate unterstützt: JT, XGL, STEP, Wavefront OBJ, FBX, IGES, 3DS, LWS und viele weitere (eine komplette Auflistung ist im Anhang, Kapitel 4.1 - Unterstütze Datenformate - zu finden)



Abbildung 9 - 3D Layout - verschiedene Layertypen

Der Punkt "3DLayout" gruppiert dabei verschieden Layer, wie in Abbildung 9 zu sehen, die individuell ein-/ausgeblendet und transformiert werden können. Folgende Layer können angelegt und mit entsprechenden Content gefüllt werden:

Content Layer	Enthält alle statischen Objekte, eingefügte Primitive wie Quader,							
	Kugel etc. oder Geometriedaten die importiert wurden und mit							
Modellierungswerkzeugen / CAD Softwaren von Drittherstellern er								
	modelliert bzw. konstruiert wurden.							
PointCloud Layer	Über diesen Layer ist es möglich, Punktewolken, z.B. aus Laserscans von							
	Grubengebäuden, zu importieren und zu verarbeiten.							
Terrain Layer	Dieser Layer erlaubt es dem Nutzer ein zufälliges Geländemodell zu							

	erzeuge	erzeugen, das auf Grundlage von Noisemaps erstellt wird. Dabei kann die								
	Größe	Größe des Geländes, die minimale und maximale Höhe der								
	Bodenpunkte, sowie das Erscheinungsbild beeinflusst werden.									
Vegetation Layer	Dieser	Тур	b Layer	er	möglicht	die	Visualisie	rung	von	
	Vegetat	ionsst	rukturen.	Die	Vegetation	kan	n zufällig	mit	einer	
	bestimr	nten D	Dichte oder	defin	ierten Meng	ge an E	äumen erst	ellt we	rden.	
	Dabei s	tehen	neben Bil	lboard	Pflanzen u	ınd Bä	umen, d.h.	Fläche	n die	
	eine be	stimm	nte Pflanze	ntextu	ur besitzen	und si	ch immer	dem N	utzer	
	zuwend	en, au	ich 3D Bäu	me zu	r Verfügung	g. Weit	ere Informa	tionen	dazu	
	sind in c	lem U	nterkapitel	2.1.1.	1 zu finden.					

Jeder neu angelegte Layer bekommt einen automatisch generierten, eindeutigen Name zugewiesen, der innerhalb des Property Editors geändert werden kann. Dabei wird auch die Eindeutigkeit des Layernamens überprüft, so dass es keine zwei Layer mit gleichem Namen geben kann. Zudem dürfen die Namen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten.

Je nach Typ des hinzugefügten Layers werden verschiedene Eigenschaften innerhalb des Property Editors angezeigt. Nachfolgend werden die Eigenschaften der verschieden Layer näher erläutert.

2.1.1 Content Layer

Der Content Layer enthält alle statischen Objekte, eingefügte Primitive wie Quader, Kugel...etc oder importierte Geometriedaten. Diese wurden mit Modellierungswerkzeugen / CAD Softwaren von Drittherstellern erzeugt, modelliert bzw. konstruiert wurden.

2.1.1.1 Baumansicht des Content Layers

Die hierarchische Struktur des ausgewählten Content Layers ist im Property Editor als Baumansicht dargestellt, wie in Abbildung 10 dargestellt. Mit dieser Darstellung ist der Nutzer in der Lage, den Gesamtbaum oder Teilbäume auf einfache Art und Weise zu manipulieren. So können diese über die Checkbox vor dem Knotennamen ein- bzw. ausgeblendet werden.



2.1.1.2 *MaterialEditor*

Diese Geometriedaten besitzen in der Regel bereits definierte Materialeigenschaften, die sie durch den Konstrukteur bzw. Modellierer zugewiesen bekommen haben. Ist der Material-Tab im unteren Bereich des Property Editor aktiviert, so werden die jeweiligen Materialeigenschaften des selektierten Hierarchieknotens, wie in Abbildung 11 dargestellt, angezeigt.

Properties					Ψ×
Layer Name conten	t1				
C- C LayerRoot	usueberfuel anes nausueberf nausbrueck nausbrueck nausbrueck	hrung_UE uehrung_ e_Modell e_Irritatio e_Drahtz	16 Vegatatior onsschutzv aun	vand	
E C Node Global Illumin	nation Ma	aterial	•	+ =	×
Materials			+	+	×
					4 III >
General Parameters					X
2 - Sided Material		✓ Lit	[Wire	
Use Vertex Color		Smoo	th		
Color Settings					
Ambient		Specula	ar 🛛		
Diffuse		Emissio	n		
Opacity 100 🚔	Shininess	1	Alph	a 40	* *
Texture Settings				1	X
_					
Resolution 102	— 4 x 256 x 1	-	# Sides	1	
Resolution 102 Compression DX1	4 x 256 x 1 T1 RGBA	-	# Sides # Mip Maj	1 05 1	
Resolution 102 Compression DX1 Bits per Pixel 32	4 x 256 x 1 T1 RGBA	:	# Sides # Mip May # Frames	1 os 1 1	
Resolution 102 Compression DX1 Bits per Pixel 32 Texture Offset	4 x 256 x 1 T1 RGBA		# Sides # Mip Map # Frames 0,02	1 ps 1 1	
Resolution 102 Compression DX1 Bits per Pixel 32 Texture Offset Texture Tile			# Sides # Mip May # Frames 0,02 0,88	1 25 1 1	

Abbildung 11 - Property Editor mit MaterialEditor

Mit dem MaterialEditor hat der Nutzer die Möglichkeit, die einzelnen Materialparameter zu beeinflussen und damit die visuelle Darstellung des Objektes zu verändern. Neben den Farbeigenschaften, den Einstellungen für den ambienten, diffusen, spekularen und emissions (eigenleuchten) Anteil, kann unteranderem der Grad der Transparenz und des Glanzes (Größe des Glanzpunktes) beeinflusst werden. Weiterhin ermöglicht der MaterialEditor die Verarbeitung von bis zu vier Texturen pro Standardmaterial. Dazu gibt es weitere Funktionalität die für die Texturierung notwendig und unter dem Button in der Texture Settings Groupbox zu finden sind. Dazu zählen Funktionalitäten die es ermöglichen:

- die Art des Mappings (Blending Type: Add, Blend, Decal; Replace, Modulate, Combine_Ext)
- die Filter für den entfernungsabhängigen Vergrößerungs- und Verkleinerungsfilter (MipMap Type: minification filter, magnification filter)
- die Art wie die Textur über die Fläche verteilt wird, wobei jede räumliche Achse verschieden behandelt werden kann (Wrapping Type: repeat, clamp, clamp_to_border, clamp_to_edge, mirrored_repeat)
- Texturkoordinaten berechnen zu lassen (Mapping Type: cube, use_existing, sphere, planar, cylinder)
- die Texturenauflösung jeweils um eine zweier Potenz zu verringern (Texture Scaling: Next_Power_of_two, Next_lower_Power_of_two)

Neben diesen speziell für Texturen integrierten Funktionalitäten sind allgemeine Funktionalitäten wie das Kopieren und Einfügen eines Materials in bzw. aus der Zwischenablage, das Komprimieren aller in der Szene enthaltenden Texturen und die Möglichkeit bestimmte Materialeigenschaft de selektierten und alle strukturell untergeordneten Knoten mit einmal zu ändern. Dafür ist der Eintrag "Set Material Properties for all Child" der unter dem 🔀 in der Materialgroupbox angeordnet auszuwählen. Für die Einstellung der gewünschten Materialeigenschaften steht dem Nutzer, wie in der Abbildung 12 - Eingabeformular zur Manipulation der Materialparameter mehrerer Objekte zu sehen, die Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.

۵	Parameter	
	Alpha	True
	Ambient	False
	Anisotropy	False
	Diffuse	True
	Emission	False
	Opacity	False
	Shininess	False
	Smooth	False
	Specular	False
	Two Sided Material	False
	Vertex Colors	False
	Wired	False
đ	Alpha	
	Value (0/100)	18
đ	Diffuse	
	Value (-100/+100)	30
/a	ilue (-100/+100) is value define a range in pr	arcerd, to tone down (values smaller than 0) or
	ignten up (values bigger tha	an u) the diffuse material component.

Abbildung 12 - Eingabeformular zur Manipulation der Materialparameter mehrerer Objekte

2.2 OpenGeo Modelle

Um ein neues geologisches Modell anzulegen, muss zunächst über das Kontextmenü der Eintrag "Add OpenGeo Model…" ausgewählt werden. Das Kontextmenü wird durch einen Rechtsklick auf den Eintrag "OpenGeo Models" im "Project Explorer" aufgerufen. Der entstehende neue Eintrag im

"Project Explorer" wird automatisch selektiert. Daraufhin werden in der rechten Bildschirmhälfte die Eigenschaften zum Explorieren und Validieren eines geologischen Modells angezeigt.

Die Eigenschaften unterteilen sich in zwei wesentliche Abschnitte (siehe Abbildung 13 – Eigenschaften einer Geologie). Im ersten Abschnitt "Model Settings" kann die Geologie in ihrer Gesamtheit ein- bzw. ausgeblendet werden. Über das Auswahlmenü "Alignment" kann eingestellt werden, ob die Oberflächen die benachbarten Körper ("Neighboring Surface Colors") oder die Farbe des einschließenden Körpers darstellen. Weiterhin ist es möglich die Normalen der Oberflächen einzublenden und deren Länge anzupassen.

Name geolog	/1		
Model Settings			
Visibility	V		
Alignment	Inside Surface Colors		•
Normals Visible			
Normal Length	5,00		
Structure Featur	es Cutting Planes V	alidation Edit	
mine			A
👿 mine_Cap		100%	
Z2HS2_mine		100%	
z2HS3_mine		100%	
✓ z2SF_mine		100%	
Z3HA5_mine		100%	
_		100%	
z3LS_mine		100 /8	

Abbildung 13 – Eigenschaften einer Geologie

Der zweite Abschnitt untergliedert sich wiederum in fünf Teilbereiche (Tabs), welche im Folgenden erläutert werden.

2.2.1 Structure

Im Abschnitt "Structure" werden alle Körper und deren zugehörigen Flächen aufgelistet. Die Flächen können über das Häkchen ausgeblendet werden. Weiterhin ist es möglich über einen Rechtsklick auf die gewünschte Fläche ein Kontextmenü aufzurufen, um darüber die Transparenz anzupassen.

2.2.2 Features

In diesem Abschnitt ist es möglich Feature-Kanten des Modells automatisch bestimmen zu lassen. Feature-Kanten sind Kanten im Modell, welche die Form und Details des Modells in diesen Bereichen sicherstellen. Feature-Kanten werden vor allem beim Vereinfachen oder "Remeshing" benötigt, um eine große Abweichung zum Originalmodell zu verhindern. Falls der Algorithmus zur automatischen Bestimmung Kantendetektion nicht alle notwendigen erkannt hat, können manuell Kanten hinzugefügt bzw. entfernt werden. In der folgenden Abbildung ist ein Modell mit Featurekanten dargestellt.



Abbildung 14 – Geologie mit detektierten Feature-Kanten

2.2.3 Cutting Planes

Hier können Schnittebenen definiert werden. Jede Schnittebene kann bezüglich Position und Orientierung bearbeitet werden. Dazu steht ein entsprechender Dialog bereit (siehe Abbildung 15 – Eigenschaften von Schnittebenen).

ne Edit	Cutting Plane		L	x
Propert	ies			
Name			CuttingPlane_0	
Enable	d	V	Сар	v
Show	Plane	V	Show Bounding Box	v
Position	n			
z		1 1		1 1
Orienta	tion			
FREE				•
x			0	
Y			0	
	Flip		Reset	

Abbildung 15 – Eigenschaften von Schnittebenen

2.2.4 Validation

In diesem Tab werden Funktionen bereitgestellt, um die ausgewählte Geologie zu validieren. In der Übersicht werden nach dem Validieren die Ergebnisse in einem Baum dargestellt (siehe Abbildung 16 – Funktionen zur Validierung einer Geologie).



Abbildung 16 – Funktionen zur Validierung einer Geologie

Bei der Validierung werden fünf Tests durchgeführt, deren Ergebnisse einzeln betrachtet werden können. In folgender Tabelle werden die Tests kurz aufgelistet und erläutert.

Test	Beschreibung
Geschlossenheit	Prüft ob alle Körper geschlossen sind und keine offenen Stellen im Modell
(Body Closeness)	enthalten sind.
Degenerierte	Überprüft die Dreiecke hinsichtlich ihrer Form und markiert die, welche
Dreiecke (Triangle	sehr schmal sind bzw. wo eine Seite sehr kurz ist.
Area)	
Dreiecksqualität	Berechnet die Dreiecksqualität aller Dreiecke im Netz. 100 Prozent
(Triangle Shape)	entsprechen der bestmöglichen Qualität und o Prozent der geringsten.
Eingeschlossene	Überprüft die eingeschlossenen Winkel aller Dreiecke und markiert jene
Winkel (Enclosed	Dreiecke, die eine ungünstige Lage aufweisen.
Angle)	
Überlappungen	Überprüft das gesamte Netz hinsichtlich Überschneidungen und
(Surface Overlap)	Überlappungen.

2.2.5 Edit

Mit Hilfe der Funktionen in der Netzbearbeitung kann das Netz der Geologie manuell bearbeitet werden, um Korrekturen an den Problemstellen vorzunehmen, welche durch die automatischen Reparaturalgorithmen nicht behoben werden konnten. Dazu können weitere Eckpunkte eingefügt

und Kanten geteilt, kollabiert oder invertiert werden. Bestehende Eckpunkte können aber auch verschoben werden.

2.3 MineLayouts

2.3.1 Minelayout – Definition und Erstellung eines Grubengebäudes

Um ein neues Grubengebäude anzulegen, muss zunächst über das Kontextmenü der Eintrag "Add Mine Layout…" ausgewählt werden. Das Kontextmenü wird durch einen Rechtsklick auf den Eintrag "Mine Layouts" im "Project Explorer" aufgerufen. Der entstehende neue Eintrag im "Project Explorer" wird automatisch selektiert. Daraufhin werden in der rechten Bildschirmhälfte die Eigenschaften zum Definieren und Generieren eines Grubengebäudes angezeigt.

operae	s			7 ×
MineLay	yout Nam	e minelayout1		
Related (Geology:	geology1		•
Im	port	Refresh Geomet	ry 📝 Geometry visible	
Level of	Detail			
Shafts, I	Boreholes	Emplacements	very low	•
Road Pr	ofiles		Original Profiles Point	s 🔹
Subdivi	sion of Bo	reholes etc every	100	▲ ▼
Shafts	Floors	Boreholes Profile	s	
Mana				
ivame	e			
Name	e			
Nami	e			
Name	e			
	e			
	e			
	e			
	e			

Abbildung 17 – Definition eines MineLayouts

Die Eigenschaften teilen sich in drei wesentliche Abschnitte. Im ersten Abschnitt kann der Name des Grubengebäudes geändert und eine zugehörige Geologie ausgewählt werden, wo das Grubengebäude platziert werden soll. Außerdem kann hier ein bestehendes Grubengebäude importiert und die Geometrie für eine Vorschau aktualisiert werden.

Der zweite Abschnitt beinhaltet Optionen zum Definieren des Detailgrades der zu erstellenden Geometrie. Im Wesentlich haben diese Einstellmöglichkeiten Einfluss auf die Approximation der Rundungen in der Geometrie. Je niedriger der eingestellte Grad desto gröber die Approximation von Rundungen.

Im dritten Abschnitt werden die wesentlichen Grundelemente zum manuellen Definieren eines Grubengebäudes bereitgestellt, welche im Folgenden näher erläutert werden.

Für die Definition eines Grubengebäudes wird empfohlen mit den Schächten ("Shafts") zu beginnen und anschließend mit den Sohlen, Strecken und Bohrlöchern fortzufahren.

2.3.2 Shafts – Schächte

Ein neuer Schacht kann über einen Klick des Buttons ➡ hinzugefügt werden. Sobald der entsprechende neue angelegte Schacht selektiert wurde, kann über die Eigenschaften die Position in der x-y-Ebene festgelegt werden. Die Eingabe der Koordinaten erfolgt im Gauß-Krüger-System. Weiterhin kann die geometrische Gestaltung des Schachtendes mit der "Cap-Length" und "Cap-Curvature" beeinflusst werden.

Weiterhin kann hier die Größe etc. der Räume definiert werden, welche automatisch hinzugefügt werden, wenn eine Strecke am Schacht anschließt.

Name				
			_	
				- *
Properties				
Position (x;y)	0,00000	0,00000	×	
Cap Length	1,00			A V
Can Cunvature	2.00			
				Y
Shaft Kooms				
Room				~
Size	1,00	â,00	÷ 1,00	×
	-	^		
Offset	0	- V	v	

Abbildung 18 – Definition der Schächte

Eine detaillierte Beschreibung bzgl. Länge, Radius, Abschnitte usw. gewählten Schachtes kann über den Button Aufgerufen werden. Das geöffnete Fenster ist in zwei Bereiche unterteilt (siehe Abbildung 19 - Erweiterte Eigenschaftsdefinition für Schächte). Der linke Bereich stellt die einzelnen Abschnitte ("Sections"), deren Länge, Schichten und Radien grafisch dar. Dabei zeigt die Darstellung einen vertikalen Schnitt durch einen symmetrischen Schacht. Im rechten Bereich befinden sich Optionen zum Anpassen der aufgelisteten Parameter. Dabei sind diese wiederum in zwei Abschnitte untereilt, wobei ersterer ("Properties") und dessen Einstellungen wie Anfangs- und Endtiefe, Anzahl der Schichten sowie Radius sich auf den gesamten Schacht beziehen und letzterer ("Sections") lediglich auf den ausgewählten Abschnitt.



Abbildung 19 - Erweiterte Eigenschaftsdefinition für Schächte

In den Abschnitt "Sections" können weitere Abschnitte hinzugefügt oder bestehende entfernt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit für jeden Abschnitt unterschiedlich Radien für die einzelnen Schachtschichten sowie Anfangs- und Endtiefe des Abschnittes festzulegen.

2.3.3 Floors – Sohlen

Das Hinzufügen einer neuen Sohle erfolgt über einen Klick auf den ➡ Button. Sobald der neue Eintrag selektiert wurde, können weitere Eigenschaften der Sohle bearbeitet werden. Diese umfassen das Hinzufügen und Entfernen von Strecken ("Edges"), sowie das Editieren einzelner Strecken bzgl. weiterer Eigenschaften. Das Höhenniveau einer Sohle erfolgt über den Eintrag "Level". Im 3D-Bereich wird entsprechend der angegeben Höhe ein horizontaler Schnitt durch die Geologie visualisiert.

Über den Klick auf den ➡ Button im Eigenschaftenbereich einer ausgewählten Sohle wird der Modus zum Hinzufügen von neuen Strecken aktiviert. Anschließend kann im 3D-Fenster durch einen Mausklick auf den Schnitt in der Geologie der Anfangspunkt und durch einen weiteren Mausklick der Endpunkt der Strecke definiert werden. Die Start- und Endpunkte von Strecken werden mit roten Kugeln dargestellt (siehe Abbildung 20 - Definition von Start- und Endpunkte einer Strecke).





So lange der Editiermodus aktiv ist, können beliebig viele neue Strecken erstellt werden. Der Modus kann über einen Rechtsklick im 3D-Fenster oder den 🗷 Button wieder deaktiviert werden. Um bereits bestehende Strecken zu verschieben kann der Editiermodus über den 🔀 Button aktiviert und über den 🗷 Button wieder deaktiviert werden.



Abbildung 21 – Editiermodus für Strecken

Strecken können über die Auflistung oder über einen Klick in die 3D-Visialisieurng auf die gewünschte Strecke selektiert werden. Selektierte Strecken werden in der 3D-Visualisierung mit der Farbe Blau und logisch anschließende Nachbarstrecken mit der Farbe Grün dargestellt. Für eine

selektierte Strecke können weitere Einstellungen (Tab "Edge Properties") vorgenommen werden (siehe Abbildung 21 – Editiermodus für Strecken).

Für jede Strecke kann ein Profiltyp für das Gewölbe und für die Streckensohle ausgewählt werden. Weiterhin ist es möglich über die Parameter die Breite und Höhe einer Strecke anzugeben und falls an den Enden keine weiteren Strecken anschließen, kann die geometrische Rundung mit "Cap Length" und "Cap Curvature" beschrieben werden. Jeder dieser Parameter wird mit Standardwerten vorinitialisiert.



Abbildung 22 – Bearbeiten von Kreuzungsbereichen

Für die Beeinflussung der Modellierung von Kreuzungen und Kurven können die Eigenschaften im Tab "Node Properties" jeder Strecke editiert werden. Hierbei ist es zunächst möglich den ausgewählten Start- bzw. Endpunkt entsprechend gewünschter Koordinaten zu ändern. Im Bereich "Curve/Crossing Parameters" kann der Radius und Detailgrad ("Deflection Angle") einer Rundung zwischen einem ausgewählten Streckenpaar manipuliert werden. Dabei zeigt ein Pfeil im 3D-Raum die zu bearbeitende Kurve an, welche auf Basis des ausgewählten Streckenpaares bestimmt wird.

Properties Level -850,00	
Edges	
Edge_0	
Edge_10	
Edge 16	
Edge_17 =	
Edge_18	
Edge_19	
Edge_2	
Edge_20	
Edge_22 +	
Edge Properties Node Properties Emplacement Properties	
Emplacement V Cylindric Container -	
Position Parameters	
Start Position 10,50000 0,00000 0,90000 0	
Space container 1,00	
Container Parameters	
Container in x-direction 20	
Container in y-direction 3	
Container in z-direction 3	
Container Size 4,00 😴 1,00 🚔 1,00	

Abbildung 23 – Definition Streckenlagerung

Im dritten und letzten Tab "Emplacement Properties" können Einlagerung für ausgewählte Strecken definiert werden. Dabei kann die geometrische Form der Container, deren Positionierung innerhalb der Strecke, die Größe und deren Quantität bestimmt werden (siehe Abbildung 23 – Definition Streckenlagerung).

2.3.4 Boreholes – Bohrlöcher

Das Erstellen von Bohrlöchern kann über zwei Arten erfolgen, wobei zunächst eine Variante zur Einzelbohrlochsetzung erläutert werden soll. Ein Klick auf den ➡ Button aktiviert die Möglichkeit ein Bohrloch im 3D-Raum auf die Streckengeometrie zu setzen. Dazu kann vorher die gewünschte Strecke angeflogen werden. Durch einen Klick auf den gewünschten Streckenabschnitt wird das Bohrloch positioniert. Jedes Bohrloch kann durch eine Reihe von Parametern angepasst werden (siehe Abbildung 24 - Bohrlochdefinition).



Abbildung 24 - Bohrlochdefinition

Dabei kann zwischen zwei grundlegende Bohrlochformen gewählt werden, wobei die erstere ein einfaches Bohrloch ohne Bohrlochkeller beschreibt. Zusätzlich kann dem Bohrloch eine Verrohrung ("Plumbery") hinzugefügt werden. Weiterhin ist es möglich die Bohrlöcher relativ zur Strecke oder im Gauß-Krüger System zu positionieren. Die Bearbeitung des Anfangs und Endes eines Bohrlochs erfolgt separat über "Drill Position Start" bzw. "Drill Position End". Für den Fall das ein Bohrlochkeller ausgewählt wurde, kann dessen Dimensionierung ebenfalls editiert werden. Die geometrische Ausprägung des Bohrlochendes kann analog zu den Schacht- und Streckenenden über die Parameter "Cap Length" und "Cap Curvature" manipuliert werden.

Emplacement		
emplacement		
Position	0,00	×
Length	1,00	×
Radius	0,10	<u>*</u>

Abbildung 25 – Eigenschaften Streckenlagerung

Bei aktivierter "Emplacement" Option ist es möglich eine Einlagerung für ein Bohrloch festzulegen. Dabei kann über die Parameter Position, Länge und Radius des Behälters festgelegt werden (siehe Abbildung 25 – Eigenschaften Streckenlagerung).

Positioning							
Positioning Mode	Relati	ve to lir	ne				•
Drill Position Start	411,6	1910	•	0,35454	×	0,00020	* *
Drill Position End	411,6	1910	•	0,35454	×	-4,99975	×.
		\checkmark			V		
Type and Dimensions							
Туре	۲			\odot		📄 plu	mbery
Drilling depth 1	5,00						-
Drilling depth 2	5,00						A V
Drill radius 1	0,60						×.
Drill radius 2	0,20						*
Thickness plumbery	0,01						×
Cap Length	1,00						-
Cap Curvature	2,00						* *
Emplacement							
Active							
Position	0,00						-
Length	1,00						-
Radius	0,10						* *
Array							
Number in x direction	1						-
Number in y direction	1						×
Distance in x direction	5,00						×.
Distance in y direction	5,00						* *
Cancel			רו		Fin	ish	

Abbildung 26 – Definition Bohrlochfelder

Virtus bietet auch die Möglichkeit ein Bohrlochfeld, bestehend aus mehreren Bohrlöchern zu definieren. Dazu muss zunächst über den Stutton das entsprechende Fenster geöffnet werden (siehe Abbildung 26 – Definition Bohrlochfelder). Im nächsten Schritt muss das Referenzbohrloch, welches die Grundlage für alle weiteren Bohrlöcher im Feld darstellt, positioniert werden. Das Vorgehen ist dabei analog wie bei der Positionierung eines einzelnen Bohrlochs, wobei der Stutton diese aktiviert. Nach dem Platzieren des Referenzbohrlochs werden weitere Eigenschaften zum Parametrisieren freigeschaltet. Bis auf den letzten Abschnitt gleichen sich die Parameter mit den oben beschriebenen. Im letzten Abschnitt wird die Anzahl der Bohrlöcher in x- und y-Richtung festgelegt. Zusätzlich kann der Abstand zwischen den Bohrlöchern festgelegt werden. Im 3D-Fenster wird eine Vorschau des Bohrlochfeldes, während dieser Dialog geöffnet ist, visualisiert. Um alle Eingaben zu übernehmen, kann der Dialog über den "Finish" - Button geschlossen werden.

2.3.5 Profiles – Profile

Im Bereich "Profiles" werden alle Profile für das Grubengebäude verwaltet. Diese werden in Profile für das Gewölbe ("Road Profiles") und für die Sohle ("Road Floors") einer Strecke unterschieden. Beide Auflistungen enthalten vordefinierte Standardprofile, welche nicht bearbeitet und nicht gelöscht werden können. Über den 🖬 Button können weitere Profile hinzugefügt werden. Im Fall eines neuen "Road Profiles" wird folgender Dialog geöffnet (siehe Abbildung 27 – Definition eines Profils). Dabei stellt der Dialog verschiedene Parameter bereit, um die Seiten ("Splice Ellipse Parameter") und den First ("Ridge Ellipse Parameter") des Profils zu definieren. Die eingegebenen Daten werden über den Button "Calculate Profile" übernommen. Über den "Refresh"-Button kann die Profildarstellung neu gezeichnet werden.



Abbildung 27 – Definition eines Profils

2.4 Hotspots

Hotspots stellen in Virtus eine Möglichkeit dar, Informationen zu gruppieren an einer bestimmten Stelle im 3D-Modell zu positionieren, z.B. an markanten Punkten in der Geologie, im Grubenmodell oder in einem Ergebnisdatensatz. Auf diese Weise können Modelle und Simulationsergebnisse intuitiv mit Hintergrundinformationen wie Dokumenten, Fotos, Videos oder anderen Abbildungen verknüpft werden. Die Position des Hotspots wird im 3D-Modell als Kugel dargestellt, welche beliebig im Raum oder auch auf Modelloberflächen platziert werden kann. Die Überschrift des Hotspots kann optional im 3D-Modell dargestellt werden (vgl. Abbildung 28 - Hotspot im geologischen Modell).



Abbildung 28 - Hotspot im geologischen Modell

Zu den Basiseigenschaften eines Hotspots zählen dessen eindeutiger Name, eine Überschrift und optional ein Beschreibungstext. Weiterhin kann die Farbe der Hotspot 3D Repräsentation definiert werden. Das Label zur Darstellung der Hotspot Überschrift kann optional ausgeblendet werden (vgl. Abbildung 29 - Hotspot Basiseigenschaften). Weiterhin können jedem Hotspot Schlüsselworte hinzugefügt werden, um dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, gezielt nach relevanten Hotspots zu suchen.



Abbildung 29 - Hotspot Basiseigenschaften

Die eigentlichen Informationen können im Bereich "Content" bearbeitet werden (vgl. Abbildung 30 -Hotspot Informationen). Es stehen 6 Kategorien zur Verfügung denen Informationen zu geordnet werden können: Geologie, Ziel der Rechnung, Datengrundlage, Literatur, Rechnung, Ergebnis. Die zu bearbeitende Kategorie kann über das Menü ⁽¹⁾ ausgewählt werden. Jeder der genannten Katergorien können folgende Informationselemente hinzugefügt werden: Bilder (*.jpg, *.png, *.bmp, *.tif), Videos (*.wmv, *.avi, *.mpg), Dokumente (*.doc, *.xls, *.pdf). Die genannten Elemente können über den Button in hinzugefügt werden. Über den Button is könnte selektierte Elemente entfernt werden. In Bereich ⁽²⁾ wird eine Vorschau der Elemente der aktuellen Kategorie darstellt. Jedem Element zugeordnet sind dessen Name, sowie ein beschreibender Text. Die Daten werden in Bereich ⁽³⁾ dargestellt und können dort auch geändert werden.



Abbildung 30 - Hotspot Informationen

2.5 Pipelines

Zur Standardisierung von Arbeitsprozessen in Virtus wurden Pipelines und entsprechende Pipeline-Funktionen implementiert, die Nutzern die Möglichkeit geben, Workflows – also Sammlungen parametrierter Funktionen – zu definieren und diese auf unterschiedliche Daten anzuwenden. Jede Pipeline besteht aus einer Sequenz anzuwendender Funktionen, wobei das Ergebnis einer Pipelinefunktion die Eingabe der darauf folgenden Funktion darstellt. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: PruneCuboid, MeshSimplification, Remeshing, CombineGeologicalModelWithMinelayout, ExportGeologicalModel, RepairGeologicalModel, RepairSurfaceOrientation.

unction Sequence		+ =				
RepairGeologicalModel						
PruneCuboid						
MeshSimplification						
ExportGeologicalModel						
CombineGeologicalModelWithMineLay	out					
Pipeline Settings						
Pipeline Settings						
2ipeline Settings Input / Output Input Geo Model	geology1					
Pipeline Settings Input / Output Input Geo Model Result Name	geology1 resultName					
Pipeline Settings Input / Output Input Geo Model Result Name Input Mine Model	geology1 resultName minelayout1					

Abbildung 31 - Pipeline Eigenschaften

Im Bereich "Function Sequence" kann die Reihenfolge der anzuwendenden Pipeline Funktionen definiert werden. Die Buttons 🖿 und 🖿 können zum Hinzufügen einer weiteren Funktion bzw. zum Entfernen der aktuell selektierten Funktion genutzt werden. Der Bereich "Pipeline Settings" stellt die grundlegenden Eigenschaften der gesamten Pipeline bereit:

Eigenschaft	Beschreibung
Input Geo Model	Ein geologisches Modell, welches als Eingabemodell für die erste
inpot deo Model	anzuwendende Pipeline Funktion genutzt werden soll
Result Name	Benennung des geologischen Modells, dass im Ergebnis der Pipeline
Resolution	entstanden ist
	Ein Minelayout, welches zur Verschneidung mit der Geologie genutzt werden
Input Mine Model	soll. (Dieser Parameter ist nur relevant, wenn die Pipeline die Funktion
	CombineGeologicalModelWithMinelayout enthält)

Sofern die Pipeline erfolgreich war, entsteht ein neues geologisches Modell, welches im "Project Explorer" unter OpenGeo Models zu finden ist.

Jede Pipeline Funktion enthält weitere spezielle Parameter, die nun im Folgenden erläutert werden.

2.5.1 PruneCuboid

Die Funktion PruneCuboid schneidet einen quaderförmigen Ausschnitt aus einem vorhandenen geologischen Modell. Folgende Parameter können manipuliert werden:

Eigenschaft	Beschreibung
Center	Mittelpunkt des Quaders der den Ausschnittsbereich definiert
Size	Ausdehnung des Quaders
Rotation	Orientierung des Quaders
Preview	Stellt eine interaktive Vorschau des ausgeschnittenen Modellbereichs bereit

2.5.2 MeshSimplification

Die Funktion MeshSimplification führt eine Vereinfachung des Oberflächenflächennetzes eines geologischen Modells durch. Folgende Parameter können manipuliert werden:

Eigenschaft	Beschreibung
Target Triangle Count	Zielgröße der Dreiecksanzahl nach Beendigung des Vereinfachungsprozesses
Maximum Error	Betrag des größtmöglichen Fehlers der während des Vereinfachungsprozesses toleriert werden kann. Sobald der hier definierte Fehler überschritten werden würde, bricht der Vereinfachungsprozess ab. Bei Eingabe von Wert o wird keine Fehlertoleranz berücksichtigt, sondern lediglich die Dreieckszielgröße berücksichtigt

2.5.3 Remeshing

Zur FE-Vernetzung von geologischen Oberflächenmodellen sind möglichst wohlgeformte Dreiecke erforderlich. Um die Dreiecksqualität diesbezüglich zu verbessern, wird mithilfe der Pipeline Funktion "Remeshing" aus einem vorhandenen Oberflächennetz ein vollständig neues Netz erzeugt, dessen Oberfläche möglichst ausgewogen trianguliert ist. Folgende Parameter können manipuliert werden:

Eigenschaft	Beschreibung
Feature Detection →Use Precalculated Features	Ist dieser Wert auf TRUE gesetzt, wird vor dem eigentlichen Remeshing versucht, Feature Kanten im Eingangsmodell erkennen. Bereits bestehende Feature Kanten gehen hierbei verloren. Ist dieser Wert FALSE, geht die Funktion davon aus, dass bereits Feature Kanten vorhanden sind.
Lloyd Relaxation	Wird dieser Wert auf TRUE gesetzt, werden auch Vertices auf
→Feature Relaxation	Feature Kanten entspannt.
Lloyd Relaxation →Iterations	Anzahl der Iterationen während der Entspannungsphase
Resampling → Smooth Density Values	Glättung der Werte der Dichtefunktion. Wert TRUE wird empfohlen.
Resampling → Vertex Budget	Anzahl der Vertices die zur Erzeugung des Ergebnismodells zur Verfügung stehen. Es wird empfohlen hier einen Wert zu hinterlegen, der mindestens dem des Eingangsmodells entsprecht.

2.5.4 CombineGeologicalModelWithMinelayout

Führt die Verschneidung des geologischen Modells mit dem Grubengebäude durch.

2.5.5 ExportGeologicalModel

Ermöglicht den Export eines geologischen oder auch eines verschnittenen Modells.

Eigenschaft	Beschreibung
Туре	Zu verwendendes Ausgabeformat; Zur Verfügung stehen folgende Formate: IGES, STEP, VirtusXML, OpenGeoXML, NETGEN, 3DS, WRL, ANF, ITASCA, GID
Filename	Dateipfad auf dem Zieldatenträger
Use Gauss-Krueger Coordinates	Ist dieser Wert auf TRUE gesetzt, wird das Modell in Gauss-Krüger Koordinaten exportiert. Andersfalls wird das Modell zentriert exportiert und zusätzlich die Transformation zurück in GK bereitgestellt
Use Polygons	Ist dieser Wert auf TRUE gesetzt, wird das Modell so exportiert, dass planare Fläche zu Polygonen zusammengefasst werden. Andernfalls bestehen die resultierenden Modelle aus Dreiecks- und Quadoberflächen
Enable B-Rep Mode	Dieser Parameter ist nur relevant für IGES/STEP und ist experimentell.

2.5.6 RemoveDegeneratedTriangles

Diese Funktion entfernt Dreiecke, deren Kanten aufeinander fallen und den Flächeninhalt o haben.

2.5.7 RepairGeologicalModel

Korrigiert die Richtung der Flächennormalen. Dies ist für eine korrekte farbliche Darstellung erforderlich.

2.5.8 RepairSurfaceOrientation

Fasst die beiden obigen Funktionen zusammen und schließt eventuell vorhandene Lücken im Modell.

2.6 PLC Result Data Sets - Ergebnisdaten

Mit Hilfe eines rechten Mausklicks auf den Eintrag "PLC Result Data Sets" wird ein Kontextmenü geöffnet über das wiederum ein neuer Ergebnisdatensatz hinzugefügt werden kann. Im folgenden Dialog wird das entsprechende Datenformat ausgewählt und über den "Import" – Button der Ladevorgang gestartet. Sobald ein Ergebnisdatensatz ausgewählt wurde, werden die zugehörigen Eigenschaften angezeigt. Die Eigenschaften sind in vier Kategorien eingeteilt.

2.6.1 Result Meshes

In der ersten Kategorie werden die verfügbaren Netze ("Meshes") angezeigt (siehe Abbildung 32 -Auswahl der verfügbaren Netze. Jedem Netz sind verschiedene Parameter zugeordnet.

Result Meshes	*
Mesh0	•

Abbildung 32 - Auswahl der verfügbaren Netze

2.6.2 Result Parameters

Die zu jedem Netz zugeordneten Parameter ("Result Parameters") werden in der zweiten Kategorie aufgelistet (siehe Abbildung 33 - Parameter). Weiterhin ist es hier möglich über den 🔀 Button ein Kontextmenü aufzurufen, welches ermöglicht den Ergebnisdatensatz im Ursprung des Koordinatensystems zu zentrieren. Außerdem kann über "Fly to Result" eine Gesamtansicht auf den Datensatz eingenommen werden. Ebenfalls kann hier die Darstellungsmethode ("Visualization Method") von Einfach ("Simple") auf Erweitert ("Advanced") gestellt werden, wobei die letztere Option nur für leistungsfähige Grafikkarten empfohlen wird. Zusätzlich kann über "Result Geometry Visualization" die Darstellung der finiten Elemente beeinflusst werden. Die Visualisierung reicht von Punkten über Kanten bis hin zu Flächen.

arameter	Result Target	Туре	
emperatur	onNodes	Scalar	

Abbildung 33 – Parameter

Weiterhin können über "Export Results" ausgewählte Parameter das eigene Virtus-Binärformat für Ergebnisdaten geschrieben werden.

2.6.3 Ergebnisdatenvisualisierung – Result Visualization

Der dritte Abschnitt ("Result Visualization") stellt Optionen zum Explorieren des Ergebnisdatensatzes bereit, welche im Folgenden näher erläutert werden. Die Optionen werden freigeschaltet sobald ein Parameter ausgewählt wurde. Über die Auflistung der Materialsichtbarkeiten ("Material Visibility") ist es möglich bestimmte Materialien ein- bzw. auszublenden.



Abbildung 34 – Funktionen zum Explorieren

Über das Steuerelement in der Abbildung 34 – Funktionen zum Explorieren können die verschiedenen Zeitpunkte ausgewählt werden. Die Visualisierung wird dann entsprechend der Informationen, die zu diesem Zeitpunkt vorliegen, angepasst. Darüber hinaus ist es möglich die Farben der Visualisierung zu festgelegten normierten Datenwerten beliebig anzupassen. Dazu stellt das in der Abbildung 34 abgebildete Element entsprechende Funktionen bereit. Um eine Farbe zu

ändern, kann auf eines der farbigen Kästchen geklickt und in dem anschließend geöffneten Farbauswahldialog die gewünschte Farbe gewählt werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit über den ➡ Button Iso-Oberflächen und Schnittebenen anzulegen, um den Datensatz näher zu untersuchen. Zunächst wird der Dialog zum Definieren einer Iso-Oberfläche erläutert, welcher in der Abbildung 35 – Eigenschaften einer Iso-Oberfläche dargestellt wird.

Theshold				
298	3	J	386,71	29
	333,00			
Color		_		
		S	elect Color	
Transparency		_		
, ransparency				-0
, internet in the second se	н. н. н.			Ģ
			1	-Q
Transparency				Ģ

Abbildung 35 – Eigenschaften einer Iso-Oberfläche

Im Bereich "Threshold" kann ein Schwellenwert in einem Intervall für die Grenze der Iso-Oberfläche eingestellt werden. Weiterhin ist es möglich die Farbe/Transparenz der Oberfläche anzupassen und die Darstellung zwischen Punkten, Kanten und Flächen zu wechseln.

Der Dialog für die Schnittebenen in der Abbildung 36 – Eigenschaften einer Schnittebene stellt folgende Optionen zum Parametrieren einer Schnittebene bereit.

Properties	
Show Plane	
Show Bounding Box	
Show Vector/Tensorfield	
Vector Length Factor	1,0
Number of visible vectors	100 🚔
Position	
z	
Orientation	
x	
v	
	Reset

Abbildung 36 – Eigenschaften einer Schnittebene

Im ersten Abschnitt des Dialogs können die Sichtbarkeit für die Schnittebene, für die "Bounding Box" des Datensatzes und für Vektor- bzw. Tensorfelder eingestellt werden. Weiterhin kann hier die Länger und Anzahl der sichtbaren Vektoren beeinflusst werden. Die beiden anderen Abschnitte stellen Steuerelemente bereit, um die Position und Orientierung der Schnittebene zu editieren.

2.6.4 Ergebnis Animationen – Result Animation

Der letzte Abschnitt beinhaltet Funktionen zum Anlegen von Animationen für Schnittebenen und Iso-Oberflächen. Das Hinzufügen einer Animation erfolgt über den ➡ Button. Über das geöffnete Kontextmenü wird die gewünschte Animation ausgewählt.

2.6.5 Animation Schnittebenen

Bei einer Schnittebene kann entweder über die Position oder über die Rotation animiert werden. Bei einer Animation der Schnittebenenposition oder –rotation unterteilt sich der Dialog in drei Kategorien. In der ersten Kategorie ("Appearance") kann die Visualisierung der Schnittebene und ggf. vorhandenen Vektoren angepasst werden. Die zweite Kategorie ("General") beinhaltet Parameter für die Dauer der Animation sowie eine Auflistung der Zeitstempel, die zur Auswahl stehen. In der letzten Kategorie, abhängig davon über welchen Paramater animiert wird, kann die initiale Orientierung bzw. Position und Anfangs-/Endposition bzw. Anfangsrotation-/Endrotation bearbeitet werden (siehe Abbildung 37 – Dialoge zum Definieren von Schnittebenen-Animationen).

Number Of Visble Vectors 1000 Show Mane True Show Vector/Tensofield True Show Vector/Tensofield True Vector Length Factor 1 General Image: Structure St	Appearance		⊿ Appearance	
Show Plane True Show Vector/Tensofield True Show Vector/Tensofield True Vector Length Factor 1 Oerreral Duration Duration 10 Timestamps 0 Parameters End Y Rotation Initial Y Rotation 0 Start Postion 0 Timestamps 0 Choose Timestamp 0	Number Of Visible Vectors	1000	Number Of Visible Vectors	1000
Show Vector/Tensofield True Vector Length Factor 1 4 General Duration 10 Timestamps 0 4 4 Parameters End Position 1 Initial X Rotation 0 90 Initial X Rotation 0 90 Initial X Rotation 0 90 Initial X Rotation 0 0.5 Start Y Rotation 0 0 Timestamps 0 1 Timestamps 0 10 Timestamps 0 1 Choose Timestamp 0 1	Show Plane	True	Show Plane	True
Vector Length Factor 1 4 General Duration 10 Timestamps 0 0 4 General Duration 10 Timestamps 0 0 4 Parameters End Position 1 Initial X Rotation 0 1 Initial X Rotation 0 1 Initial Y Rotation 0 1 Timestamps 0 1 Timestamps 0 1 Initial Y Rotation 0 1 Timestamps 0 1	Show Vector/Tensorfield	True	Show Vector/Tensorfield	True
4 General Duration 10 Timestamps 0 4 Parameters End Position 1 Initial X Rotation 0 Initial X Rotation 0 Start Position 0 Start Position 0 Initial X Rotation 0 Start Position 0 Start Position 0 Endestamps Uncestamps Choose Timestamp Timestamps	Vector Length Factor	1	Vector Length Factor	1
Duration 10 Timestamps 0 Parameters 0 End Position 1 Initial X Ratation 0 Initial X Ratation 0 Start Position 0 Imestamps 0 Imestamps 0 Timestamps 0 Timestamps 0 Timestamps 0 Timestamps 0	4 General		✓ General	
Imestamps 0 Imestamps 0 Initial X Rotation 0 Initial X Rotation 0 Initial X Rotation 0 Start Position 0 Timestamps 0	Duration	10	Duration	10
A Parameters Parameters End Position 1 Initial X Rotation 0 Initial X Rotation 0 Istat X Rotation 0 Start Position 0 Timestamps Choose Timestamp	Timestamos	0	Timestamps	0
Find Archites End A Rotation 90 End A Rotation 1 90 Initial X Rotation 0 90 Initial Y Rotation 0 10 Start Position 0 0 Timest amps Choose Timestamp Choose Timestamp	A Parametern	0	⊿ Parameters	
End Y Rotation 90 Initial X Rotation 05 Initial Y Rotation 05 Start Y Rotation 0 Start Y Rotation 0 S	= Farameters	1	End X Rotation	90
Initial X hotation 0 Initial Y Rotation 0 Start Y Rotation 0 Timestamps 0 Choose Timestamp Choose Timestamp	End Position	1	End Y Rotation	90
Initial Y Hotation U Start X Potation 0 Timestamps 0 Choose Timestamp Choose Timestamp	Initial X Hotation	0	Initial Position	0,5
Start Postion 0 Start Y Rotation 0 Timestamps Choose Timestamp Choose Timestamp	Initial Y Rotation	0	Start X Rotation	0
Timestamps Timestamps Choose Timestamp Choose Timestamp	Start Position	0	Start Y Rotation	0
	F imestamps Thoose Timestamp		Timestamps Choose Timestamp	

Abbildung 37 – Dialoge zum Definieren von Schnittebenen-Animationen

Die Position der Schnittebene wird im Intervall zwischen o und 1 angegeben. In der späteren Animation wird dann die Position bzw. Orientierung über die Zeit der Schnittebene interpoliert und visualisiert.

2.6.6 Animation Iso-Oberflächen

Bei einer Iso-Oberfläche kann über den Schwellenwert animiert werden. Dabei unterteilt sich der Dialog in drei Kategorien. In der ersten Kategorie ("Appearance") kann die Visualisierung der Isooberfläche bzgl. Farbe, Darstellung und Transparenz angepasst werden. Die zweite Kategorie ("General") beinhaltet Parameter für die Dauer der Animation sowie eine Auflistung der Zeitstempel, die zur Auswahl stehen.

ı	Appearance	
	Color	Red
	Mode	SOLID
	Transparency	0
1	General	
	Duration	10
	Timestamps	0
	Parameters	
	End Threshold	394,3347
	Start Threshold	297,9998
ìn ho	nestamps pose Timestamp	
	OK	Cancel

Abbildung 38 – Dialog zum Definieren einer Iso-Oberflächenanimation

Im letzten Abschnitt können die Grenzen des Intervalls angegeben werden. In der späteren Animation wird dann über die Zeit der Schwellenwert in diesen Grenzen interpoliert und die Iso-Oberfläche berechnet und visualisiert.

2.6.7 Animationen verwalten

Sobald Animationen hinzugefügt wurden, werden diese in der Tabelle aufgelistet (siehe Abbildung 39 – Funktionen zur Animationsverwaltung). Um eine Animation zu starten muss diese mit einem Häkchen markiert werden. Animationen können komplett oder nur zum Teil vorgepuffert werden. Für eine vollständige Vorberechnung muss die Checkbox "Full" aktiviert sein. Für eine dauerhafte Speicherung während Virtus läuft muss die Checkbox "Keep Pre-Calculation" aktiviert sein, da sonst nach dem Abspielen einer Animation die Vorberechnung wieder gelöscht wird. Im Allgemeinen sollte darauf geachtet werden, dass genügend Arbeitsspeicher zum Vorberechnen zur Verfügung steht. Die Auflösung der Schnittebenentextur kann im entsprechenden DropDown-Menü getätigt werden. Je höher die gewählte Auflösung desto länger dauert die Vorberechnung.

Buffer Size	10	10 V Full V Keep Pre-Calculation			
Resolution	32x32	32x32			•
Name		Туре	Duration	Buffering	
Animation	n_0	THRESHOLD	10	complete	
🛨 🖪 🕨	e: 7.9 of 2	00:00:0 0 4 GB (32%)		×	Clear Buffer

Abbildung 39 – Funktionen zur Animationsverwaltung

Das Abspielen, Pausieren und Stoppen von Animationen erfolgt über die entsprechenden Buttons. Um Speicher freizugeben und bereits vorberechnete Animationen wieder zu löschen, kann der "Clear Buffer"-Button betätigt werden.

2.7 Materials

Unter diesem Punkt befinden sich die im geologischen Modell befindlichen Materialien. Es kann hier die farbliche Repräsentation dieser angepasst werden, damit beispielsweise verschiedene Materialien dadurch eindeutig unterschieden werden können.

🕀 🧟 Pipelines	
PLC Result Data Sets	
Haterials	
cr	
mineLayer	
Z	
z2HS1	
z2H52	
z2H53	
z25F	E
z3BT-TM	
z3HA	
z3LS	
z305-BK_BD	
z4	
👁 Views	
🐵 🐨 Resources	

Abbildung 40 - Materialien innerhalb des geologischen Modells

In der momentane Umsetzung kann nur die Farbeigenschaften jedes Materials manipuliert werden oder aber ein vordefinierter Modus "Use Advanced Material" aktiviert werden. Für diesen Modus der Materialen ist es wichtig, die Lichtquellen innerhalb der Szene, dem gewünschten Erscheinungsbild des Materials anzupassen. In der nachfolgenden Abbildung 41 sind links der einfache Materialmodus und rechts der vordefinierte erweiterte Materialmodus gegenüber gestellt.



Abbildung 41 - Gegenüberstellung einfacher und erweiterter Materialmodus

2.8 Resources

Тур	Formate
Bild	*.jpg, *.png, *.bmp, *.tif
Sound	*.wma, *.wav
Video	*.wmv, *.avi, *.mpg
Dokumente	*.doc, *.xls, *.pdf

Im Bereich "Resources" können externe Daten in ein Virtus Projekt integriert und dem Nutzer bereitgestellt werden. Unterstützt werden folgende Typen von Resourcen:

Ressourcen können an verschiedenen Stellen im Virtus Workflow zu Einsatz kommen. Sie können z.B. in Hotspots verlinkt werden (vgl. Abschnitt 2.5) oder im Verlauf einer Präsentation aufgerufen bzw. abgespielt werden.

2.9 Views

Interessante Sichtpunkte können im Bereich "Views" gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingenommen werden. Neben der eigentlichen Kameraposition wird auch der gesamte Zustand des Virtus Modells gespeichert, z.B. welche geologischen Modelle und welche ihrer Schichten sind sichtbar.

Um einen neuen Sichtpunkt hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Project Explorer auf den Eintrag "Views" oder nutzen Sie den 🖬 Button am unteren Rand des Project Explorer. Um den aktuell selektierten Sichtpunkt zu löschen, nutzen Sie den Button 🖿 am unteren Rand des Project Explorer.

Nachdem ein Sichtpunkt im Project Explorer selektiert wurde, öffnet sich im Project Editor das Formular zur Bearbeitung der Eigenschaften des Sichtpunktes. Ein neu angelegter Sichtpunkt wird dabei automatisch selektiert.



Abbildung 42 - Viewpoint Formular

Der Name des Sichtpunktes wird im oberen Bereich des Formulars angezeigt und kann dort geändert werden. Namensänderungen werden automatisch bezüglich Gültigkeit und Eindeutigkeit überprüft. Weiterhin speichert jeder Sichtpunkt automatisch ein Vorschaubild ab. Im unteren Bereich ist es möglich zum Sichtpunkt eine kurze Beschreibung zu hinterlegen. Um die aktuell eingenommene Sicht auf das 3D-Modell in den gerade selektierten Sichtpunkt zu speichern, kann der Button en genutzt werden. Ein Klick auf den Button ein nimmt die gespeicherte Sicht ein. Ein Klick auf den Button finmmt ebenfalls die gespeicherte Sicht ein und stellt jedoch zusätzlich den im Sichtpunkt gespeicherten Modellzustand wieder her.

3 Kontaktdaten

Kontakt:

Steffen Masik Fraunhofer Institute für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF Sandtorstrasse 22, 39106 Magdeburg, Deutschland

Telefon: +49 391 4090-127 E-Mail: steffen.masik@iff.fraunhofer.de Web: www.iff.fraunhofer.de

4 Verschiedenes

4.1 Unterstütze Datenformate

Die folgenden Dateiformate werden durch die VIRTUS Software unterstützt:

Dateierweiterung	Beschreibung
*.jt,	JT is a 3D data format developed by Siemens PLM Software. It can contain
	any combination of approximate (faceted) data, exact boundary
	representation surfaces (NURBS), Product and Manufacturing Information
	(PMI), and Metadata (textual attributes) either exported from the native
	CAD system or inserted by a product data management (PDM) system.
*.xgl	XGL is a text format containing OpenGL 3D information written in XML.
	This format is mostly used for communication of 3D designs over the
	internet – e.g. by Autodesk Inventor, Mechanical Desktop and Autodesk
	Streamline
*.step	The format of a STEP-File is defined in ISO 10303-21 Clear Text Encoding of
*.stp	the Exchange Structure. The file extensions *.stp and *.step indicate that
	the file contains data conforming to STEP Application Protocols
*:igs	The Initial Graphics Exchange Specification (IGES) (pronounced eye-jess)
*.iges	defines a neutral data format that allows the digital exchange of
	information among Computer-aided design (CAD) systems. The official
	title of IGES is Digital Representation for Communication of Product
	Definition Data, first published in January, 1980 by the U.S. National
	Bureau of Standards as NBSIR 80-1978.
.fbx	FBX is a file format (.fbx) owned and developed by Autodesk. It is used to
	provide interoperability between digital content creation applications.
	Review3D supports the version 2011.3 of FBX.
*.obj	This file format is a geometry definition file format first developed by
	Wavefront Technologies. The OBJ file format is a simple data-format that
	represents 3D geometry alone namely, the position of each vertex, the UV
	position of each texture coordinate vertex, normals, and the faces that
	make each polygon defined as a list of vertices, and texture vertices.
	Vertices are stored in a counter-clockwise order by default, making explicit
	declaration of normals unnecessary.
*.osb	The OSB is the native data format for OpenSG.
*.3ds	3ds Max 3DS Files
*.3d	Unreal
*.ac	AC3D
*:ase	3ds Max ASE
*.b3d	BlitzBasic 3D
*.blend	Blender 3D
*.bvh	Biovision BVH
*.cob	TrueSpace
*.csm	CharacterStudio Motion
*.dae	
*.ded	
*.dxt	
*.tbx	l Autodesk FBX Files

*.gml	CityGML Files
*.hmp	3D GameStudio (3DGS) Terrain
*.ifc	IFC Files
*.iges	IGES/STEP Files
*.igs	IGES/STEP Files
*.irr	Irrlicht Scene
*.irrmesh	Irrlicht Mesh
*.ifc	Industry Foundation Classes
*.xgl	XGL
*.zgl	Compressed XGL
*.ply	Stanford Polygon Library
*.lwo	LightWave
*.lws	LightWave Scene
*.lxo	Modo
*.stl	Stereolithography
*.x	DirectX X
*.ac	AC ₃ D
*.ms3d	Milkshape 3D
*.scn	TrueSpace
*.xml	Ogre XML
*.mdl	Quake I
*.md2	Quake II
*.md3	Quake III Mesh
*.pk3	Quake III Map/BSP
*.mdc	Return to Castle Wolfenstein
*.md5	Doom 3
*.smd	Valve Model
*.vta	Valve Model
*.m3	Starcraft II M3
*.3d	Unreal
*.b3d	BlitzBasic 3D
*.q3d	Quick3D
*.q3s	Quick3D
*.nff	Neutral File Format
*.off	Object File Format
*.raw	PovRAY Raw
*.ter	Terragen Terrain
*.mdl	3D GameStudio (3DGS)
*.hmp	3D GameStudio (3DGS) Terrain
*.ndo	Izware Nendo